

Checklist - Comment déplacer une bouteille de gaz ?

ÉTAPES	QUESTION CLÉ	CONSIGNES & CONSEILS DE SÉCURITÉ	RÉSULTAT ATTENDU
AVANT LE DÉPLACEMENT			
Préparation de l'opérateur	Suis-je prêt et correctement protégé ?	Je porte mes chaussures de sécurité (protection anti-écrasement), mes gants de manutention robustes et mes lunettes de protection.	Oui
Risques principaux du gaz	Est-ce que je connais les risques principaux associés à la ou les bouteilles de gaz que je veux transporter ?	/	Oui
Préparation de la bouteille	La bouteille est-elle prête à être déplacée ?	Je dois fermer le robinet hermétiquement, déconnecter et retirer intégralement tout détendeur ou raccord, puis visser le chapeau de protection sur le col de la bouteille.	Oui
Planification	Quel est le chemin le plus sûr et le plus court ?	Je vérifie l'itinéraire : pas d'obstacles (câbles, flaques, matériel), pas de pentes dangereuses. J'informe mes collègues de mon passage dans les zones encombrées.	Oui
Choix du matériel	Ai-je le bon outil pour le transport ?	J'utilise le chariot porte-bouteille adapté et je m'assure qu'il est équipé de chaînes ou de sangles fonctionnelles pour l'arrimage.	Oui
Chargement / Arrimage initial	La bouteille est-elle stable sur le chariot ?	Je charge la bouteille sans choc sur le chariot. Je l'arrime fermement immédiatement avec la chaîne ou la sangle, avant de commencer le mouvement. Interdiction de faire rouler la bouteille, même sur quelques mètres !	Oui
PENDANT LE DÉPLACEMENT			
Mouvement	Comment dois-je manœuvrer ma charge ?	Je pousse le chariot devant moi (ne pas tirer). Je maintiens la bouteille en position verticale. Ma vitesse doit être une marche lente et contrôlée.	Oui
Changement de direction	Y a-t-il un risque d'interférence ou de chute ?	J'anticipe les virages et les portes. J'ouvre les portes en grand et j'assure le passage sans relâcher la prise sur le chariot ou la bouteille. J'évite tout choc du pied de bouteille contre le sol.	Oui
Ascenseur	Puis-je transporter la bouteille avec d'autres personnes ?	Non, je ne transporte pas la bouteille avec d'autres personnes. J'essaie dans la limite du possible de faire voyager ma bouteille seule. Si je voyage avec, je m'équipe d'un détecteur portable adapté au gaz pour être informé d'une fuite éventuelle.	Oui
APRÈS LE DÉPLACEMENT			
Déchargement / Positionnement	La bouteille est-elle à son emplacement définitif ?	J'arrive à la zone de travail/stockage. Je coupe le mouvement lentement. Je décharge la bouteille du chariot avec précaution (un deuxième opérateur peut aider si la charge est très lourde).	Oui
Fixation / Arrimage final	Ma bouteille est-elle sécurisée contre la chute ?	Je fixe immédiatement la bouteille à un mur ou à une paillasse solide à l'aide de deux chaînes ou sangles d'arrimage (à 1/3 et 2/3 de sa hauteur). Une bouteille non attachée est un danger immédiat.	Oui
Raccordement et contrôle	Le système est-il étanche avant la mise en service ?	Je raccorde le détendeur. Je vérifie l'étanchéité de tous les raccords (avec une solution moussante ou un détecteur électronique) avant de pressuriser mon circuit. Je m'assure que la zone est bien ventilée.	Oui